

## Lista poprawek

### **Klient dla winodows wersja 1.041**

- błąd obsługi klawiatury w systemach Windows Vista I Windows 7,
- szybsze przesyłanie zmian map do urządzenia,
- wyświetlanie wartości sygnałów w logu (okienko),
- opcje Show All i Hide All dla okienka loga,
- poprawne wyświetlanie wartości czasów otwarcia wtryskiwaczy dla widoku „Bar Display”
- poprawiony błąd zaznaczania klawiaturą obszaru na mapie,
- mapa PWM#2 robi się nieaktywna gdy aktywujemy Wyjście Parametryczne,

### **Firmware 1.04**

- **poprawiona obsługa pamięci DataFlash (w pewnych przypadkach dochodziło do utraty map),**
- poprawiony błąd z ustawianiem Startup Value dla wyjścia analogowego,